



DOJEZDOVÁ KOLA



ALU KOLA



TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ



SNĚHOVÉ ŘETĚZY



PNEUMATIKY



MOTOPNEU



TPMS SENZORY



DOJEZDOVAKOLA.CZ



AUTOKULHANEK



AUTO KULHÁNEK

Návod na montáž

Neroztahujte lemy žádnými nástroji, hrozí nebezpečí poškození. Před montáží zkontrolujte ráfek, zda není poškozen a nemá ostré hrany, o které by se bílý lem mohl protrhnout.

Před montáží očistěte technickým benzínem pneumatiky od černi (zamezí se tím ztmavnutí okraje lemu, a to zejména u nových a radiálních pneumatik).

Montáž:

1/ Vypust'te vzduch z pneumatiky a stlačte ji od ráfku tak, aby patka ráfku zůstala volná.

2/ Lem rovnoměrně položte na kolo a postupně zasunujte jeho vnitřní okraj mezi pneumatiku a ráfek. Toto provádějte po malých kouscích a velice důkladně, záleží na tom konečný vzhled. Pozor na odstáté a zvlněné okraje!

3/ Kolo mírně napumpujte, zkontrolujte lem, popřípadě vypust'te trochu vzduchu a lem dle potřeby upravte, zejména je-li někde odstátý. Nyní můžete kolo napumpovat na předepsaný tlak. Kolo vždy pumpujte volně. Nepoužívejte přípravky pro snadnější montáž lemu pod ráfek, například mýdlo nebo montážní pastu.

4/ Montáž je dokončena. Bílý lem je správně připevněn, pokud jeho vnější okraj těsně dosedá na pneumatiku. Na připevnění není nutné používat žádné lepidlo.

Údržba:

Čištění a údržbu provádějte běžnými saponáty. Například vodou s jarem.